



### Temperatur Einstellung

Gewünschte Temperatur einstellen bis Sollwert angezeigt wird

Mit der Gleichheitszeigentaste Den neuen Sollwert bestätigen



### Start/Stop - Dauerbetrieb

Start / Stop Modus aktivieren

Dauerbetrieb Modus aktivieren



### Defrost Modus

Manueller Defrost aktivieren

**Hinweis!**  
Das Defrosten kann erst ab 7°C aktiviert werden



### Alarme

Prüfalarm: Anzeige leuchtet - Maschine läuft weiter

Abschaltalarm: Anzeige leuchtet - Maschine läuft nicht!



### Alarmcode anzeigen / löschen

+ Alarmcode wird angezeigt

Mit den Alarm / die Alarme bestätigen

**Achtung!** Kühlmaschine min. 1x wöchentlich für 2 Stunden laufen lassen