




# Kurzanleitung

THERMO KING SL-400 **SmartReefer2**

## Temperatur Einstellung



## Start/Stop - Dauerbetrieb



## Alarmcodes

